

## Gebrauchsanleitung zu Art. 80689

### Elektrische Gewürzmühle

Für den Gebrauch werden 4xAA Batterien benötigt. Wir empfehlen leistungsstarke Alkaline Batterien.  
Einlegen der Batterien: Drehen Sie das Oberteil der Mühle entgegen dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab. Dann legen Sie die Batterien entsprechend der angezeigten Polung ein.  
Zum Auffüllen mit Salz/Pfeffer: ziehen Sie das schwarze Innengehäuse nach oben ab und befüllen Sie den Behälter und setzen Sie das Innengehäuse wieder auf..

Anschließend setzen Sie das Oberteil wieder auf die Mühle und verschließen es durch Drehen im Uhrzeigersinn bis es einrastet.

Einstellen des Mahlgrades: Den gewünschten Mahlgrad können Sie durch Drehen an der Stellschraube auf der Unterseite der Mühle einstellen.

Bedienung der Mühle: Zum Start obere Taste gedrückt halten, zum Beenden Taste loslassen.

Reinigung: Bitte entfernen Sie zuerst die Batterien und reinigen Sie die Mühle nur mit einem nebelfeuchten Tuch und sanftem Spülmittel.

Achten Sie darauf, dass vor dem erneuten Befüllen und Einlegen der Batterien alle Teile komplett trocken sind.

### Entsorgung:

Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften.

Papier/Pappe gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei einem Wertstoffhof abgegeben werden.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:

<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/80689.pdf>

reg.no.:72005675



Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

## Instruction Manual for Art. 80689

### Electric Spice Mill

4xAA batteries are required for use. We recommend high performance alkaline batteries.  
Inserting the batteries: Turn the top part of the mill counterclockwise and remove it. Then insert the batteries according to the indicated polarity. To refill with salt/pepper: pull off the black inner housing upwards and fill the container and put the inner housing back on.... Then put the upper part back on the mill and close it by turning it clockwise until it clicks into place.

Adjusting the grinding degree: You can set the desired grinding degree by turning the adjusting screw on the bottom of the mill.

Operating the mill: Press and hold the upper button to start, release the button to stop.

Cleaning: Please remove the batteries first and clean the grinder only with a damp cloth and gentle detergent. Make sure all parts are completely dry before refilling and reinserting batteries.

**Disposal:** Dispose of the item according to the regulations in force in your country.

Paper/cardboard belong to the waste paper, foils to the recyclable material collection. Device must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for electronic waste or to a recycling center for recycling.

The declaration of conformity for this product can be found at:

<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/80689.pdf>

reg.no.:72005675



Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg