

Gebrauchsanweisung Art. 94115 wiederaufladbare Taschenlampe mit Clip

Dieser Artikel ist für die Beleuchtung von Objekten bestimmt, andere Anwendungen sind nicht zulässig.

Enthält:

1x wiederaufladbare Taschenlampe mit Trageschlaufe
1x Ladekabel
1x Gebrauchsanweisung

Bedienung:

Drücken Sie die Einschalttaste, um die Taschenlampe ein-/auszuschalten.

Aufladen:

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer/Netzadapter an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Kontrollleuchte. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Spezifikationen:

Größe: Ø30x130mm

Gewicht: 67g

Material: Aluminium + ABS

Glühbirne: 3W

Lumen: bis zu 130

Funktion: 100% Licht bzw. Blinkmodus am Ende der Taschenlampe- gelbes Licht auf der Seite der Lampe

Batterie: Li-Ionen 14500 DC \approx 3,6V

Batterieimporteur: MACMA, Frankenstr. 146, DE-90461 Nürnberg, info@macma.de, www.macma.de

Datum der Batterieproduktion: Juni 2024

Standort der Batterieproduktion: Henani, China

Batteriegröße: D14 x 50mm

Batteriegewicht: 16,3g

Enthaltene gefährliche Bestandteile (außer Quecksilber, Cadmium, Blei): nicht bekannt

Feuerlöschmittel: viel Wasser



Kritische Rohstoffe über 0,1% Massenanteil:

Chemischer Name	Konzentration (%)	CAS Nummer
Lithium manganite	30-34	12057-17-9
Steel Shell	20-25	/
Lithium hexafluorophosphate	13-18	21324-40-3
Graphite	12,9-17,8	7782-42-5
Copper	4-6	7440-50-8
Aluminium	2-4	7429-90-5
Aluminium	0,3-0,5	31175-20-9
NR50AFIONNR50	0,1-0,2	1333-86-4
Acetylene Black	0,1-0,2	1333-86-4

Sicherheitshinweise:

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss das Gerät bei der Verwendung in der Nähe von Kindern genau beaufsichtigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus. (Betriebstemperaturbereich zwischen 0°C und 45°C)
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Menschen oder Tiere, auch nicht aus der Entfernung.

Instruction Manual Art. 94115 rechargeable flashlight with clip

This item is made for illuminating objects, other applications are not permitted.

Contains:

1x rechargeable torch with carrying strap
1x charging cable
1x instruction manual

Operation:

Press the power button for turning the torch on/off.

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect the USB cable to computer / AC adapter. During charging, the red indicator light will stay on. When the device is fully charged the indicator light will be green.

Specifications:

Size: dia30x130mm

Weight: 67g

Material: Aluminum + ABS

Bulb: 3W

Lumens: Up to 130

Function: 100% light on top--flashing on top--yellow light on body

Battery: Li-Ionen 14500 DC \approx 3,6V

Battery importing company: MACMA, Frankenstr.146, DE 90461 Nürnberg, info@macma.de, www.macma.de

Battery production date: June.2024

Battery production location: Henan, China

Battery size: diameter diameter 14 x 50mm

Battery weight:16,3g

Included dangerous components (apart from mercury, cadmium, lead): not known

Fire extinguishing agents: plenty of water

Critical raw materials over 0,1% mass proportion:

Chemical Name	concentration ranges (%)	CAS Nummer
Lithium manganite	30-34	12057-17-9
Steel Shell	20-25	/
Lithium hexafluorophosphate	13-18	21324-40-3
Graphite	12,9-17,8	7782-42-5
Copper	4-6	7440-50-8
Aluminium	2-4	7429-90-5
Aluminium	0,3-0,5	31175-20-9
NR50AFIONNR50	0,1-0,2	1333-86-4
Acetylene Black	0,1-0,2	1333-86-4



Safety instructions:

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.

- Do not expose the device to moisture, sunlight, or other heat sources. (Operation

- Nicht die Finger oder Hände in das Gerät stecken.

- Die Verwendung eines Netz- oder Ladegeräts, das nicht vom Hersteller des Produkts empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brandgefahr oder Verletzungsgefahr für Personen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über seine Nennleistung hinaus. Eine Überlastung des Geräts über den Nennwert hinaus kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicetechniker, wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Brand- oder Verletzungsgefahr für Personen führen.

- Setzen Sie das Produkt, einschließlich des Akkus, weder Feuer noch übermäßigen Temperaturen aus. Feuer oder überhöhte Temperaturen können eine Explosion verursachen.
- Die Leuchte während des Betriebs nicht abdecken. Überhitzungsgefahr.
- Bewahren Sie Plastiktüten, Folien, Styropor und andere Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese zum Ersticken führen können.

Fehlerbehebung: Licht funktioniert nicht: Drücken sie erneut den An-/Aus-Knopf. Stellen Sie sicher, dass die Lampe geladen wurde. Überprüfen sie, ob das Ladekabel korrekt angeschlossen ist und wiederholen Sie ggfs. den Ladevorgang.

Sicherheitshinweise für die Batterie:

Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie die Powerbank an einen sicheren Ort im Freien. Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr.

Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden. Lagern Sie den gelöschten Akku/das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ablösen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behältnis.

Entsorgung:

Entsorgen Sie das Gerät gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Papier/Pappe gehört ins Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Der Artikel darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling bei einer Sammelstelle für Elektronikschrott oder einem Recyclingzentrum abgegeben werden. Batterien/Akkus sind kein Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle in der Stadt, Gemeinde oder im Handel abgegeben werden.



Mit der CE-Kennzeichnung auf seinen Produkten erklärt der Inverkehrbringer, dass alle rechtlichen Anforderungen für diese Produkte erfüllt werden. Vor Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt ist eine Konformitätsbewertung und die Ausstellung einer EU-Konformitätserklärung erforderlich.

Macma, Frankenstrasse 146, DE-90461 Nürnberg

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/94115.pdf>

reg.no.:72005675



temperature range between 0°C and 45°C)

- Do not direct the light beam towards people or animals even from distances.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the product in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

- Do not use the product if it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not disassemble the product and do not try to disassemble it. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not expose the product, including the rechargeable battery, to fire or excessive temperature. Exposure to fire or excessive temperature may cause an explosion.
- Do not cover the light during operation. Risk of overheating.
- Keep plastic bags, foil, polystyrene and other packaging materials out of the reach of children out of the reach of children as they can cause suffocation.

Cleaning: Please clean the torch with a damp cloth only and do not use any aggressive cleaning agents.

Troubleshooting: Light does not work: Press the on/off button again. Ensure that the lamp has been charged. Check that the charging cable is connected correctly and repeat the charging process if necessary.

Safety instructions for battery:

In the event of smoke, unusual noises or excessive heat, move the power bank to a safe place outdoors. In the event of a fire, extinguish and cool with sufficient water and, if in doubt, alert the fire brigade. Lithium-ion batteries can continue to reignite for a long time after extinguishing. For this reason, store the extinguished battery/device in a basin of water or other suitable container even after extinguishing.

Disposal:

Dispose of the item according to the regulations in force in your country. Paper / cardboard belongs to the waste paper, foils into the collection of recyclables. The item must not be disposed of with normal household waste, but must be returned for recycling at a collection point for electronic waste or a recycling center. Batteries / rechargeable batteries are not household waste and must be returned to a collection point in the city, town or trade.



By adding the CE marking to its products, the distributor declares that all legal requirements for these products are fulfilled. Before adding the CE marking to the product, a conformity assessment and the issue of an EU declaration of conformity are required.

Macma, Frankenstrasse 146, DE-90461 Nürnberg

You can download the declaration of conformity on:
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/94115.pdf>

reg.no.:72005675

